

ANHÄNGER ZIEHEN MIT KRAFTWAGEN DER KLASSE "B"

1) mit der **KLASSE "B"** dürfen **LEICHTE ANHÄNGER**

(= bis max. 750kg hzGg [- höchstes zulässiges Gesamtgewicht = hzGm - höchste zulässige Gesamtmasse]) gezogen werden.

Sie müssen keine Bremsen haben und keine(n) Unterlegkeil(e) mitführen.

Erlaubte Höchstgeschwindigkeiten: 50 100 100 100

2) mit der **KLASSE "B"** dürfen **SCHWERE ANHÄNGER**

(= über 750kg hzGg) gezogen werden, wenn beide hzGge

(Zugwagen+Anhänger) zusammen 3500kg nicht überschreiten.

Sie müssen eine Betriebsbremse (zumindest Auflaufbremse) und eine Feststellbremse haben und mindestens einen Unterlegkeil mitführen.

Erlaubte Höchstgeschwindigkeiten: 50 80 80 100

3) mit der **KLASSE "B" + "CODE 96"** dürfen **SCHWERE ANHÄNGER**

gezogen werden, wenn beide hzGge zusammen über 3500kg ergeben, aber 4250kg nicht überschreiten.

Erlaubte Höchstgeschwindigkeiten: 50 70 80 80

4) mit der **KLASSE "BE"** dürfen **ANHÄNGER** mit einem hzGg von max.

3500kg gezogen werden.

Erlaubte Höchstgeschwindigkeiten: 50 70 80 80

ALLGEMEINES

Die **momentane** (= tatsächliche = gemessene) **Deichsellast** des Anhängers darf die **höchste zulässige Stützlast** (eingetragen in der Zulassungsbescheinigung) des Zugfahrzeuges nicht überschreiten.

Das **momentane Gesamtgewicht** des Anhängers darf die **höchste zulässige Anhängelast** (eingetragen in der Zulassungsbescheinigung) des Zugfahrzeuges nicht überschreiten.

Eventuelle behördliche Genehmigungen/Auflagen sind zu beachten.